UR型 年次自主検査記録簿

検査結果は3年間保存して下さい。

点検	レ	交換	×	調整	A	清掃	C
分解	○	修理	△	締付	T	給油	L

点検箇所		点検内容	点検結果 良	点検結果 不良	処置
1	PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ			
		PTO確認ランプの作動			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
2	プロペラシャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
3	作動油タンク	油漏れ、き裂			
		作動油の油量、汚れ、劣化			
		エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷			
4	油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ			
		定格回転の設定			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
5	コントロールバルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂			
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化			
		油漏れ			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
		リリーフ弁の設定圧			
6	アウトリガ	作動状態、横張出しストッパの効き			
		格納、張出時のストッパピンの効き、ピンの変形			
		インナーボックスの変形、き裂			
		ロックレバーの損傷			
		アウトリガシリンダの油漏れ、自然沈下			
		ワンタッチレバーの動き、ケーブル端末の状態			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
7	スイベルジョイント	油漏れ			
		ストッパ取付ボルトの緩み、プレートの変形			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
		スリップリングの導通、配線の損傷、取付状態			
8	ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ			
		エアブリーザの損傷			
		ギヤオイルの油量、劣化			
		ドラムのき裂、ギヤへの給脂			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
		ドラムとじくの取付ボルトの緩み(URA100・200)			
		フック自動固定装置の作動状態(URA220)			
9	旋回装置	作動状態、異音、油漏れ			
		エアブリーザの損傷			
		ギヤオイルの油量、劣化			
		ターンテーブルの作動状態、異音、給脂			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
		旋回シリンダ作動状態、油漏れ(URA100)			
		支持ピンの取付状態、ボスト、ギヤの給脂(URA100)			
10	デリックシリンダ	作動状態			
		デリックシリンダ上下ピンのガタ			
		デリックシリンダの油漏れ、自然沈下			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
11	テレシリンダ	作動状態			
		テレシリンダの油漏れ、自然沈下			
		支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
12	ベース	ベース本体および架装ベースの変形、き裂			
		架装ボルト、ナットの緩み、脱落			
13	コラム	き裂、変形			
		ターンテーブル取付ボルトの緩み			
14	ブーム	作動状態(伸縮)、給脂			
		変形、き裂、摺動板の磨耗			
		摺動板取付ボルトの緩み、脱落			
		シーブの損傷、磨耗、回転			
		支持ピン、シーブピン等の取付状態			

点検箇所		点検内容	点検結果 良	点検結果 不良	処置
14	ブーム	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
		伸ワイヤの緩み、磨耗、素線切れ、腐食(4～6段)			
		縮ワイヤの緩み(4～6段)			
15	ワイヤロープ	仕様(長さ、太さ)			
		摩耗、素線切れ、形くずれ、キンク、腐食、給脂			
		ワイヤソケットへの緊結、端末のクリップ止め			
		ワイヤソケットの変形、き裂			
		ドラムへの緊結、乱巻、よじれ			
		支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落			
16	パイピング	油漏れ			
		配管の支持状態			
		損傷、老化、き裂、ねじれ、つぶれ			
17	フック	フックの磨耗、変形、回転、給脂			
		フックの標点距離			
		シーブの損傷、磨耗、回転、給脂			
		外れ止めの作動、変形、損傷			
		フックねじ部、スラストベアリングのガタ(磨耗状態)			
		フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形			
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			
18	荷重計	作動状態、油漏れ、損傷			
19	荷重指示	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態			
20	巻過警報自動停止	作動状態、巻過検出スイッチ、警報音の具合			
		コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線			
		ウェイト、吊りワイヤーの損傷			
21	水準器	取付状態			
22	警報器	作動状態、警報音の具合			
23	銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化			
24	シャーシフレーム	曲がり、変形、き裂			
		つぶれ止めの取付状態、変形			
25	荷重試験 試験荷重(ton)	定格荷重をつり、巻き上げ能力、ブレーキ能力			
		定格荷重をつり、デリックシリンダの自然沈下			
		定格荷重をつり、アウトリガシリンダの自然沈下			
		ブーム最長で定格荷重をつり、ブームの自然降下			
		定格荷重をつり、旋回能力			
オプション	ラジコン(リモコン)	作動状態			
		送信機のケースの状態			
		ケーブルの接続状態、緩み、汚れ、腐食			
		配線、ケーブルの損傷、劣化			
		接触端子の腐食、劣化、緩み			
		アクセルシリンダの油漏れ			
		各電磁弁の作動状態、油漏れ			
	パラフック	作動状態、油漏れ			
	スーパーユニフック	作動状態			
	ブーム格納警報	警報音の作動状態			
	ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音の作動状態			
	ML	各表示部の作動状態			
		警報点での警報ブザーの作動状態			
		警報点でのクレーンの作動状態(停止型)			
	転倒防止	警報点での警報ブザーの作動状態			
		警報点でのクレーンの作動状態			
	ドラムフリー	作動状態、異音、油漏れ			
		ブレーキシューの調整、摩耗、給油			
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落			
その他特記事項					

ご使用者

クレーン型式

製造番号

納入日　　年　　月　　日

実施日　　年　　月　　日

点検実施会社名

点検実施担当者名

印

年次自主検査の際は本紙をコピーしてご利用下さい。